

Hauptvarianten

Variante	Fenster*	Keder	Bürstendichtung	Befestigungsart	Öffnungsrichtung	Flügel	Montagepunkt	Beschreibung
FDR 10/2	K/H/A	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Fensterrahmen	ohne Montagerahmen, Aufbauhöhe: 16 mm
FDR 11/2	K/H/A	innen	untere Streifenbürste , Länge = 12 mm	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Fensterrahmen	ohne Montagerahmen, Aufbauhöhe: 16 mm
FDR 20/2	K/H/A	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Fensterrahmen	mit Montagerahmen SOFTCLOSE, Aufbauhöhe: 17 mm bzw. 15 mm
FDR 50/1	K/H/A	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Fensterrahmen	mit Montagerahmen, ähnlich FDR 20/1, jedoch Aufbauhöhe: nur 12,5 mm
FDR 70/1	K/H	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Fensterrahmen	ohne Montagerahmen, flache Bauart , Aufbauhöhe: nur 7 mm
FDR 25/2	K/H	außen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach innen	1-flügelig	Fensterrahmen	mit Montagerahmen SOFTCLOSE, Aufbauhöhe: 17 mm bzw. 15 mm
FDR 55/1	K/H	außen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach innen	1-flügelig	Fensterrahmen	mit Montagerahmen, ähnlich FDR 25/1, jedoch Aufbauhöhe: nur 10,5 mm

Zusatzvarianten

Variante	Fenster*	Keder	Bürstendichtung	Befestigungsart	Öffnungsrichtung	Flügel	Montagepunkt	Beschreibung
FDR 30/2	K/H/A	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Leibung	mit Montagerahmen
FDR 85/2	K/H/A	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	2-flügelig	Fensterrahmen	mit Montagerahmen, Aufbauhöhe: 21 mm
FDR 80/2	K/H	außen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach innen	2-flügelig	Fensterrahmen	mit Montagerahmen, Aufbauhöhe: 16 mm

* K = Kunststoff, H = Holz, A = Aluminium

Anmerkung: Bei allen Fensterdrehrahmen wird die Sprosse immer **gewebeteilend** ausgeführt!

Zusatzvarianten unter www.wuerth.de/insektenschutz